



Odstraňovač zrohovatenej kože



Vážení zákazníci!

Váš nový odstraňovač zrohovatenej kože účinne odstraňuje suchú, drsnú a zrohovatenu kožu a s jeho pomocou sa dopracujete k ošetrovaným a neobyčajne hebkým chodidlám. Ide o malé, príručné zariadenie s jednoduchou obsluhou.

Želáme vám veľa spokojnosti s vaším novým odstraňovačom zrohovatenej kože.



www.tchibo.sk/navody

Váš tím Tchibo

Obsah

1	Technické údaje	7	Odstraňovanie zrohovatenej kože
2	Bezpečnostné upozornenia	8	Po aplikácii
5	Prehľad (obsah balenia)	8	Čistenie a dezinfekcia
5	Vloženie batérií	8	Likvidácia
6	Obsluha		
6	Výmena násadcov		

Technické údaje

Model:	338 871, 360 911
Batérie:	2x LR6(AA)/1,5 V
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Zariadenie je určené na odstraňovanie zrohovatej kože na chodidlách

Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely, predovšetkým nie je určený na lekárske ošetrenie chodidiel.

Toto zariadenie nepoužívajte, ...

... keď trpíte cukrovkou alebo inými poruchami hojenia rán. Možnosť poranenia sa týmto zariadením je extrémne nízka. Napriek tomu vás musíme upozorniť na to, že pri spomínaných ochoreniach by ste zariadenie nemali používať.

... na začervenej alebo poranenej pokožke alebo na popáleninách. Výrobok sa nesmie aplikovať ani na pokožku, na ktorej sa nenachádza žiadna zrohovatená koža, na materské znamienka, bradavice a iné anomálie na pokožke.

... keď ho už použila iná osoba. Zariadenie, resp. pribalené násadce by mala používať iba jedna osoba. Zabráňte tak prenosu mykotických ochorení.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Prehltutie batérií môže byť životnebezpečné. Prehltutie batérie môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vážne vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nové, ako i použité batérie a výrobok preto udržiajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla inak dostať do tela, okamžite privolajte zdravotnícku pomoc.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

- Deti sa nesmú hrať so zariadením. Zabráňte deťom mladším ako 8 rokov v prístupe k zariadeniu.
- Toto zariadenie smú používať deti od 8 rokov, ako aj osoby
 - ... s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo
 - ... s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí iba
 - ... pod dozorom alebo
 - ... po poučení o bezpečnom používaní zariadenia a
 - ... po pochopení nebezpečenstiev, ktoré z toho vyplývajú.
- Čistenie zariadenia nesmú vykonávať deti. Neplatí to v prípade, ak sú staršie ako 8 rokov a ak pracujú pod dozorom. Zariadenie si nevyžaduje žiadnu údržbu.
- Výrobok sa nesmie používať na deťoch.

VAROVANIE pred požiarom/poraneniami

- Odstraňovanie zrohovatej kože ukončíte okamžite, len čo ucítite bolesť!
- Brúsny valec nesmie pôsobiť na jednom mieste príliš dlho, pretože pri trení dochádza k intenzívnej tvorbe tepla.
- Počas prevádzky zabráňte zachyteniu dlhých vlasov rotujúcim násadcom.
- Batérie sa nesmú nabíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

POZOR - Vecné škody

- Chráňte zariadenie pred vlhkosťou. Neponárajte ho do vody ani do iných kvapalín.
- Pred vložení vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a zariadenia. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Vždy vymieňajte všetky batérie a nekombinujte rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rozdielnou kapacitou.
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérií.
- Prestaňte používať násadec pri výraznom opotrebení brúsneho valca. Nepoužívajte poškodené zariadenie. Opravy zariadenia zverte len špecializovanej opravovni.

Všeobecné informácie o zrohovatej koži

Zrohovatená koža je bežný fenomén, najmä na chodidlách. Nemala by ale príliš zhrubnúť a stvrdnúť, pretože spôsobí bolesti.


Nadmerná tvorba zrohovatej kože môže byť zapríčinená malou alebo plochou obuvou, nesprávnym postavením chodidiel alebo extrémne suchou pokožkou. Ak trpíte nadmernou tvorbou zrohovatej kože, pokúste sa eliminovať príčiny jej vzniku a poraďte sa so svojím lekárom.

Ako prevenciu proti nadmernej tvorbe zrohovatej kože odporúčame pravidelné vymáčanie chodidiel v kúpeľoch a ich následné nakrémovanie. Okrem toho dbajte na dobre sediacu obuv a podľa možnosti si ju obmieňajte denne.

Prehľad (obsah balenia)

spínač zap./vyp.

bezpečnostný spínač



jemný násadec


ochranný kryt

hrubý násadec

náhradné násadce

Ďalšie súčasti balenia (bez vyobrazenia):
2 batérie LR6

Vloženie batérií



1. Otvorte priehradku na batérie na spodnej strane zariadenia jemným zatlačením na ryhovanú plochu a posunutím krytu v smere šípky.

2. Do priehradky na batérie založte batérie tak, ako to vidíte na obrázku. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
3. Znovu zatvorte priehradku na batérie. Kryt priehradky na batérie musí počuteľne a citelne zapadnúť.



Výmena batérií bude nutná vtedy, keď sa násadce začnú pohybovať pomaly alebo sa nebudú pohybovať vôbec.

Obsluha




VAROVANIE - Nebezpečenstvo poranenia

- Odstraňovanie zrohovatej kože ukončite okamžite, len čo ucítite bolesť!
- Počas prevádzky zabráňte zachyteniu dlhých vlasov rotujúcim násadcom.



- Neumývajte si chodidlá bezprostredne pred ošetrovaním. Násadec je na mäkkej koži neúčinný. Preto vždy ošetrujte úplne suchú kožu.
- Pracujte nad podložkou tak, aby ste si zjednodušili likvidáciu obrúsených šupiniek kože.
- Zakaždým si ponechajte malú časť zrohovatej kože, ktorá chráni pokožku.

Výmena násadcov





Hrubý násadec slúži na odstraňovanie hrubých vrstiev zrohovatej kože.





Jemný násadec je určený na odstraňovanie tenších vrstiev zrohovatej kože a príp. na dokončenie ošetrovania po aplikácii hrubého násadca.

1. Zariadenie prípadne vypnite.
2. Pred použitím skontrolujte poškodenie násadcov. Nepoužívajte poškodené alebo intenzívne opotrebené násadce.

3.   Na odstránenie násadca stlačte aretačné tlačidlo a vytiahnite násadec nahor.



4.   Pri montáži iného násadca ho nasadíte na zariadenie podľa obrázka a zatlačíte ho, kým sa počuteľne a citeľne nezaistí.




Odstraňovanie zrohovatenej kože



VAROVANIE - Nebezpečenstvo poranenia

Brúsny valec nesmie pôsobiť na jednom mieste príliš dlho, pretože pri trení dochádza k intenzívnej tvorbe tepla.

1. Napnite ošetrovanú kožu.
 2. Stlačte bezpečnostný spínač a posuňte spínač zap./vyp. dopredu.
- Brúsny valec násadca začne rotovať.

3.  Prechádzajte brúsnym valcom opatrne po zrohovatenej koži a jemne ho pritom pritlačte.

4. Na vypnutie presuňte spínač zap./vyp. späť do východiskovej polohy.

Po aplikácii

- ▷ Nakrémajte si ošetrovanú kožu vhodným telovým krémom. Nepoužívajte žiadne ošetrovacie prostriedky, ktoré by mohli podráždiť kožu, napr. dezodoranty.
- ▷ Vyčistite násadce po každom použití podľa opisu v kapitole „Čistenie a dezinfekcia“.
- ▷ Po každom použití nasadíte na násadec ochranný kryt.

Čistenie a dezinfekcia

- ▷ Na čistenie násadcov používajte malú kefku.
- ▷ V prípade potreby utrite zariadenie handričkou mierne navlhčenou vo vode.
- ▷ V prípade potreby dezinfikujte násadce etylalkoholom, ktorý dostanete v lekárnach.

Likvidácia



Zariadenia, ktoré sú označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytnie vaša obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu! Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.



www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku:

338 871 / 360 911

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.sk