



# 4'ü 1 arada t y toplama makinesi

(tr) Kullanım Kılavuzu

## Deęerli M şterimiz!

Yeni 4'ü 1 arada t y toplama makineniz,  rn.  rg , kazak, ceket ve aynı zamanda d şemelik kumaşlarda oluşan topaklanmaları iyice, zarar vermeden ve eşit seviyede temizler.

Fırça başlığıyla kumaştan kopmuş topakları, tiftikleri, saçları, vs. temizleyebilirsiniz.

Yeni  r n n z  g le g le kullanın!

## Tchibo Ekibiniz

### G venlik uyarıları

G venlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları  nlemek i in  r n  yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildięi Őekilde kullanın.

Gerektięinde tekrar okumak  zere bu kılavuzu saklayın. Bu  r n baŐkasına devredildięinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

### Kullanım amacı

T y toplama makinesi t ylenme ile kumaşların  zerinde oluşan tiftik veya topaklanmaları ayırır ve ayrılmıŐ topak, tiftik ve saçları temizler.

Örn. burğu örgülü veya işlemeli kumaşlar gibi sert dokumalarda ve örn. dantel gibi hassas dokumalarda tüy toplama makinesi kullanıma uygun değildir.

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

### **Çocuklar için TEHLİKE**

- Bu ürün oyuncak değildir. Çocukları üründen uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.  
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

### **Maddi hasarlara karşı DİKKAT**

- Fırça başlıklarını çok dikkatli kullanın, her zaman en ince fırça başlığı ile başlayın ve gerektiğinde daha iri taneliye geçin.
- Tüy toplama makinesi, şekilli veya yumuşak dokulara (örn. angora yünü gibi) hasar verebilir.  
Bu nedenle kumaşın görünmeyen kısmından tüyleri toplamaya başlayın.
- Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.


---

## **Temizleme**

- ▷ Tüy toplama makinesini hafif nemli bir bez ile silin.
- ▷ Tiftik, saç vb. çıkarmak için kıyafet fırçası başlığını elinize sürün. Bunu, kumaşları temizlerken hareket ettirdiğinizin ters yönüne doğru yapın: Tüy temizleyicisini eliniz üzerine sürün.

## Genel bakış (ambalaj içeriği)

**Tüy temiz-  
leyicisi**




Başlıklar için bağlantı yeri

Kilitleme sürgüsü

Kulp

**Başlıklar**




**Büyük başlık (koyu gri)**  
daha iri topaklaşmalar için:  
örn. yün



**Orta fırça başlığı (gri)**  
orta boyuttaki topaklaşmalar için:  
Örn. kaşmir, merinos yünü, jarse, polar,  
polyester kumaş



**İnce fırça başlığı (açık gri)**  
ince topaklaşmalar için:  
Örn. ipek, ince pamuk, viskoz, poliamid



**Kıyafet fırçası başlığı**  
kopuk topaklaşmaları, tiftikleri, saçları vs.  
temizlemek için

**Saklama kesesi** (resim ile gösterilmemiş)


# Kullanım



- Kumaşa hasar vermemek için daha hassas kumaşlar için olan başlıkla başlamanız önerilir. Eğer hala topaklar kalıyorsa bir büyük fırça başlığına geçin.
- Her zaman görünmeyen bir bölgeden başlayın.
- Yavaş, dikkatli ve çok fazla baskı uygulamadan hareket ettirin.

## Başlığı takma

1. Dilediğiniz başlığı seçin.
2. Başlığı, başlığın arkasındaki tırnak üstte olacak şekilde çevirin. Böylece kilitleme tırnağı çıkıntıda ki bağlantı yuvasına oturabilir.




Başlığı, başlık bağlantı yerine yerleştirin, duyulabilir ve hissedilebilir bir şekilde yerine oturuncaya kadar bastırın.

## Topaklaşmaları ayırma

1. İşlem görece kumaşı düz bir yüzeye yerleştirin ve elinizle üstünden geçerek düzleştirin.

2.



Kumaşı germek için bir elinizi üzerine koyun ve fırça başlığını birçok kez hafif bir baskıyla işlem yapılacak yüzey üzerine gezdirin.


3. Topağı başlıktan ve kumaştan çıkarın.

4. Elinizin pozisyonunu değiştirin ve bütün topaklaşmaları temizleyene kadar belirtildiği gibi ilerleyin.

### **Topak, tiftik ve saç temizleme**

1. Kıyafet fırçası başlığını „Başlığı takma“ bölümünde belirtildiği gibi takın.
2. Kumaşı germek için bir elinizi üzerine koyun ve kıyafet fırçası başlığını birçok kez hafif bir baskıyla temizlenecek yüzey üzerine gezdirin.
3. Tiftik, saç vb. şeyleri temizlemek için kıyafet fırçası başlığını ara sıra elinize sürün. Bunu, kumaşları temizlerken hareket ettirdiğinizin ters yönüne doğru yapın: Tüy temizleyicisini eliniz üzerine sürün.
4. Elinizin pozisyonunu değiştirin ve bütün topak, tiftik ve saçları temizleyene kadar belirtildiği gibi ilerleyin.

## Başlığı çıkarma



Kilitleme sürgüsünü öne doğru itin ve başlığı dikkatlice çıkarın.

## İmha etme

Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

**Ambalajı** malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.

**Ürünü** yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak imha edin. Bunun hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany,  
[www.tchibo.com.tr](http://www.tchibo.com.tr)



[www.tchibo.com.tr/kilavuzlar](http://www.tchibo.com.tr/kilavuzlar)

**Ürün numarası: 375 573**