




# LED-es gördeszka



EN 13613:2009

A osztály: 20 - 100 kg



**Használati útmutató**

# Kedves Vásárlónk!

Remekül fog szórakozni ezzel a csodás fényhatásokkal rendelkező gördeszkával.

Vegye figyelembe az összes, itt leírt biztonsági előírást, és szükség esetén beszélje meg gyermekével a gördeszkázáshoz szükséges helyes viselkedést.

## A Tchibo csapata



[www.tchibo.hu/utmutatok](http://www.tchibo.hu/utmutatok)

---

## Tartalomjegyzék

### **3 Biztonsági előírások**

### **8 Hogyan gördeszkázzunk**

8 Viselkedési szabályok gördeszkázás közben

9 Tanácsok kezdőknek

### **11 A kerekek megvilágítása**

### **12 Beállítás, tisztítás, karbantartás**

12 A felfüggesztés beállítása

12 Gördeszka tisztítása

13 Gördeszka karbantartása és gondozása

### **18 Üzemzavar / Hibaelhárítás**

### **19 Hulladékkezelés**

### **20 Műszaki adatok**

### **20 Maximális terhelhetőség és osztályozás**

## Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

### **Rendeltetés**

A gördeszka sport- és közlekedési eszköz, amely a gördeszkázásra engedélyezett felületeken használható. A gördeszka 5 éves kortól használható 20 kg és 100 kg közötti testsúlyig. 8 éves kor alatti gyerekek csak állandó felügyelet mellett használhatják. A gördeszkát egyszerre csak egy személy használhatja.

A gördeszkát magánfelhasználásra tervezték.

### **VIGYÁZAT - a gördeszkázás veszélyes lehet**

Fennáll a lehetősége, hogy a gördeszka használója veszélyes helyzetbe kerül, elveszíti irányítását a gördeszka fölött és/vagy elesik. Ezek következményei súlyos sérülések lehetnek, illetve akár halálos kimenetelű is lehet. Ezeknek a veszélyeknek mindig legyen tudatában.

A gördeszka használata saját felelősségre történik. Törekedjen arra, hogy a veszélyes helyzeteket időben felismerje. Józan ésszel gondolkodjon. Ne értékelje túl saját, illetve gyermeke képességét. A gördeszkázást és a trükköket lépésről lépésre sajátítsa el. Különösen az agresszív gördeszkázás, a kaszkadőr mutatványokhoz hasonló trükkök, ugrások és hasonlók jelentik Önre és másokra nézve a legnagyobb veszélyeket.

Mindig tartsa be a közúti közlekedés szabályait.

## **VESZÉLY gyermekek esetében**

- Nem gyerekjáték! Csak felnőtt felügyelete mellett használható.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag kisgyermek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

## **SÉRÜLÉSVESZÉLY baleset következtében**

- **Ismerje meg, illetve ismertesse meg gyermekével az útmutatóban található, a biztonságos gördeszkázásra vonatkozó alapszabályokat.** Ösztönözze gyermekét a szabályok betartására. Hívja fel gyermeke figyelmét a gördeszkázásban rejlő veszélyekre, mivel nagy ügyesség szükséges hozzá. Magyarázza el gyermekének, hogy mindig úgy kell gördeszkáznia, hogy közben se önmagát, se másokat ne veszélyeztessen.

Ha engedi gyermekének, hogy közutakon gördeszkázzon, magyarázza el neki a közúti közlekedés szabályait, valamint azt is, hogy más emberekre is figyelni kell.

- Mielőtt közterületen gördeszkázna, el kell sajátítania a gördeszkázás alapjait, mint például gurulás, kanyarodás és fékezés.

Ajánljuk, hogy gyermeke végezzen el egy tanfolyamot, ahol az esést is meg tudja tanulni. A kezdőket mindig kísérje egy felnőtt.

- Mindig teljes és megfelelő védőfelszerelést viseljen, amely könyök-, térd- és csuklóvédőből, valamint sisakból áll. Ügyeljen a megfelelő cipőre, melynek talpa nem csúszik.
- A gördeszkázáshoz sík, tiszta és száraz felületű utakat és tereket válasszon, amelyeken nincsenek szétszórva különböző tárgyak, és lehetőleg ne közlekedjenek rajta más

személyek. Soha ne gördeszkázzon lejtős vagy kövezetlen úton vagy felületen. A gördeszkázás közben elérhető sebesség miatt a dombok, nedves vagy jeges felületek, illetve olyan felületek, amelyeken különböző tárgyak hevernek, balesetveszélyesek lehetnek. Homokos, kavicsos felületek, víz és hasonlóak különösen veszélyesek, mivel ezek hirtelen megállítják a kerekeket.

- Viseljen ellenálló, világos, illetve jól látható ruházatot. Így nagyobb biztonságban van, és mások is könnyebben észreveszik.
- Épületekben általában tilos gördeszkázni.
- Tudásának megfelelő sebességgel gördeszkázzon. Gördeszkázás közben ne húzassa magát például egy járművel. A sebességet lejtős felületen is mindig irányítás alatt kell tartani.
- Csak olyan sebességgel haladjon, hogy mindig le tudjon ugrani a gördeszkáról. Ekkor arra kell ügyelni, hogy a továbbgördülő gördeszkától senki se sérüljön meg, és hogy az ne guruljon a közúti forgalomba.
- Ne gördeszkázzon rossz látási viszonyok között, sötétedés után, illetve éjszaka vagy nagy esőben, szélben vagy fagyos utakon.
- Semmilyen változtatást ne végezzen a terméken - különösen olyat ne, amely a biztonságot veszélyezteti -, csak a „Gördeszka karbantartása és gondozása” című fejezetben leírt munkálatokat végezheti el. A szükséges javításokat bízza szakszervizre. A nem szakszerű javítások nagy veszélyt jelenthetnek a használóra nézve.

- A gördeszka különböző részei eltérő mértékű elhasználódásnak és kopásnak vannak kitéve. A használatától függően a rendszeres ellenőrzés és a gyorsan kopó alkatrészek cseréje nagyon fontos a biztonság érdekében:  
Minden használat előtt ellenőrizze ...  
... a deszkát és az alvázat, hogy azokon nem látható-e repedés vagy hasonló rongálódás,  
... a csavarokat, az anyákat és egyéb rögzítőelemeket, hogy megfelelően meg vannak-e húzva,  
... a kerekek és a golyóscsapágyak állapotát, tisztaságát és gördülékenységét,  
... valamint a felfüggesztés helyes beállítását.  
A kopás és az elhasználódás megköveteli a gördeszka rendszeres karbantartását és gondozását. Mindenek előtt a kerekeket és a golyóscsapágyakat kell időben kicserélni, ha azok kotyognak, illetve ha az elhasználódás egyéb jeleit mutatják. Ha sérülést észlel, ne használja tovább a gördeszkát, amíg nincs szakszerűen megszerelve, illetve megjavítva.  
Csak eredeti tartalék alkatrészeket használjon, és ügyeljen azok azonos szerkezetére.
- A csavarok és anyák gyárilag vagy önzáró anyákkal vagy csavarbiztosító lakkal vannak biztosítva a kilazulás ellen. Ennek nem szabad megsérülnie. Ha kilazít egy csavart vagy anyát, akkor a védelem nem biztosított. Ekkor használjon új önzáró anyacsavart, illetve csavarbiztosító lakkot. Ezek a szakkereskedésekben kaphatók.
- Gördeszkázás közben éles peremű karcolások vagy hasonlók keletkezhetnek a deszkán. Ezeket rendszeresen egyenlítse ki, illetve csiszolja le.

## **FIGYELEM - anyagi károk**

- Minden használat után tisztítsa meg a gördeszkrét. Szükség esetén szárítsa meg. Távolítsa el a kerekek közé szorult köveket vagy egyéb idegen testeket. Csiszolja le az éles peremű karcolásokat, melyek adott esetben használat közben keletkeztek.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.
- A gördeszkrét száraz helyen tárolja. Óvja forróságtól és közvetlen napsütéstől.
- Csak a műszaki adatoknak megfelelő tartozékot használjon.
- A beszerelt LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.

# Hogyan gördeszkázzunk

## Viselkedési szabályok gördeszkázás közben

- Minden használat előtt ellenőrizze a gördeszkát, hogy nincs-e látható sérülés rajta, a csavarokat, hogy meg vannak-e húzva, és a kerekek gördülékenységét.
- A golyóscsapágyakat és a kerekeket rendszeresen tisztítsa meg.
- Mindig viseljen védőfelszerelést és stabil cipőt.
- Kezdként csak sík felületen gördeszkázzon.
- Mielőtt közterületen gördeszkázna, sajátítsa el a gördeszkázás alapjait.
- Ne gördeszkázzon túl gyorsan! Olyan sebességgel haladjon, hogy a gördeszkáról mindig biztonságosan le tudjon szállni.
- Mindig legyen éber és óvatos!
- Csak úgy gördeszkázzon, hogy irányítása alatt tudja tartani a gördeszkát!
- Az úttesten gördeszkázni tilos (kivéve kifejezetten erre kialakított úton). A járdán és a sétálóutcákon engedélyezett a gördeszkázás, amennyiben a gyalogosokat ez nem akadályozza.
- Mindig adjon elsőbbséget a gyalogosoknak!
- A járdának mindig a jobb oldalán haladjon a gördeszkával.
- Gyalogosokat, kerékpárosokat vagy gördeszkázókat mindig balról előzzön.
- Mindig vegye figyelembe a közlekedési és közúti szabályokat.
- Ne húzassa magát járművel.



- Kerülje a vizes, olajos felületeket, gödröket, köveket, homokot, kavicsot és a nagyon göröngyös felületeket.
- Kerülje a nagyforgalmú területeket.

Ajánljuk a gördeszkaparkok vagy hasonlók használatát.

### **Tanácsok kezdőknek**

A legtöbb súlyos baleset az első hónapban történik. Saját biztonsága érdekében tartsa be a következő javaslatokat:

- Eleinte segítséggel gyakoroljon, hogy egy esetleges esés alkalmával meg tudják fogni.

**Figyelem! Először egy csúszásgátló felületen (pl. szőnyegpadlón) gyakoroljon segítséggel, mielőtt kimerészkedne a „gyors” aszfaltra!**

- Trükkök gyakorlása előtt sajátítsa el az egyszerű előrehaladást, a kanyarodást és a fékezést.
1. Álljon lazán, enyhén behajlított térdrel a gördeszkára, és húzassa magát egy másik személlyel. Így szerezhethet első benyomást a gördeszka mozgásáról.
  2. Ha biztonságban érzi magát és meg tudja tartani az egyensúlyát, elkezdhet segítség nélkül is gyakorolni:  
Az előre guruláshoz álljon egyik lábbal a deszkára, és a másikkal lökje el magát.  
Miután elérte a megfelelő sebességet, tegye a másik lábát is a gördeszkára. Ehhez kissé oldalt kell állnia, nézzen a menetirány felé, a felsőtestét döntse enyhén előre.  
Ha érzi, hogy nem tud megfelelően egyensúlyozni, ne várja meg, hogy elessen, hanem szálljon le a mozdulatot átgon-dolva a gördeszkaról, és próbálkozzon újra.

Csak olyan gyorsan gördeszkázzon, hogy ne veszítse el az irányítást a gördeszka felett és bármikor, gond nélkül le tudjon szállni róla.

3. Ha már jól tud egyensúlyozni a deszkán, és tudja magát hajtani a lábával, megpróbálhatja a továbbhaladást testmozgással.
4. Kanyarodni a testsúly jobbra vagy balra helyezésével tud.
5. Ha mindezt már biztosan elsajátította, gyakorolhatja a gördeszka elejének megemelését menet közben. Ekkor az egyik lábát helyezze teljesen hátra a deszkán, a testsúlytát úgy helyezze erre a lábra, hogy a gördeszka hátul lebillenjen. Ezzel a technikával tud menet közben megfordulni és fékezni is.
6. A sebességet a nagyobb gyakorlattal együtt növelje fokozatosan. Azonban kerülje a meredek lejtőket, az olyan felületeket, amelyeken nehéz gördeszkázni (pl. nagyon göröngyös felületek, gödrök, víz, olajos felületek és hasonlóak) és a forgalmas utakat.
- Vegye figyelembe: A gördeszkával futni és gördeszkára ugrani veszélyes lehet. A legtöbb sérülés esésből származik. Ezért tanulja meg - gördeszka nélkül is -, hogy hogyan kell jól esni, és úgy vetődni, hogy a nagy sérüléseket elkerülje. Mindig viseljen védőfelszerelést. Ha menet közben le kell szállnia a gördeszkáról, ügyeljen arra, hogy a továbbguruló gördeszka senkinek ne okozzon sérülést, és ne kerüljön a közúti forgalomba. A jó gördeszkás abban mutatkozik meg, hogy magára és másokra is odafigyel!

## **Fékezés**

- A gördeszkán nincs fék. Ezért mindig olyan sebességgel haladjon, hogy kezelni tudja a deszkát, és hogy menet közben bármikor biztonságosan le tudjon szállni róla. Az igazán jó gördeszkások úgy is tudnak fékezni, hogy megemelik a deszka orrát, és a deszka hátsó része a talajon csúszik, ami lefékezi a gördeszkát. Ez azonban sok gyakorlást igényel.
- 


## **A kerekek megvilágítása**

A kerekek világítása elemes áramellátás nélkül történik, a világítást közvetlenül a kerekek fordulataiból keletkező áram működteti. A világítást nem lehet be- vagy kikapcsolni.

# Beállítás, tisztítás, karbantartás

## A felfüggesztés beállítása

A felfüggesztés állítható puhára és keményre.



Kemény beállítás:

- ▷ Húzza meg erősebben a tengelycsonk anyát.

Puha beállítás:

- ▷ Kissé lazítsa meg a tengelycsonk anyát.



**VIGYÁZAT** - balesetveszély

- A tengelycsonk anyán lévő önzáró gyűrűt szorítsa teljesen feszesen a tengelycsonk csavarra. Ellenkező esetben az anyacsavar önbiztosító védelme nem hatásos, és menet közben meglazulhat.

## Gördeszka tisztítása

- ▷ Minden használat után tisztítsa meg, és törölje szárazra a gördeszkát.
- ▷ Távolítsa el a kerekek közé szorult kavicsokat és egyéb idegen testeket.
- ▷ Egyenlítse ki az éles peremű karcolásokat, melyek használat közben keletkeztek.
- ▷ Tisztítsa meg a deszka felületét, hogy a csúszásmentes bevonat hatása ne legyen korlátozva.

- ▷ A golyóscsapágyakat rendszeresen tisztítsa meg (lásd a következő fejezetet). Ügyeljen arra, hogy a golyóscsapágyak ne legyenek nedvesek. A nedves golyóscsapágyakat egy ruhával törölje szárazra.
- ▷ A gördeszkát száraz helyen tárolja, és óvja napsütéstől.

### **Gördeszka karbantartása és gondozása**

A gördeszka technikai sport- és szabadidő eszköz, amely a használatától függően elhasználódásnak/kopásnak van kitéve. A gördeszka rendszeres karbantartása és intenzív ápolása a biztonságos használat érdekében elengedhetetlen.

#### **A gördeszka lap karbantartása**

- ▷ Rendszeresen vizsgálja át a deszkát, hogy nem találhatók-e rajta repedések, szilánkok, illetve hogy nincsen-e megtörve.

A szilánkokat távolítsa el.

Ha a deszkán szilánkokat, repedést, törést észlel, amelyek kihatnak a gördeszka lap működőképességére, cserélje ki a deszkalapot.


Új deszkalapot a szakkereskedésben tud vásárolni.

Az alvázak átszerelését az új deszkára bízza szakemberre.

## Kerékcseré

A kerekek természetes kopásnak vannak kitéve. A gördeszkázástól, a talajtól, a használó magasságától és súlyától, továbbá az időjárási viszonyoktól, a kerekek anyagától és keménységi fokától függően kopnak. Az erősen elhasznált és nem egyforma kerekeket ki kell cserélni. A kerekeket mindig párosával cserélje ki.

**i** Ha a kerekek elkoptak, akkor hagyományos, szakkereskedésben kapható kerekeket használhat.



1. Csavarja le a tengelyanyát a tengelyről.
2. Vegye le a kereket.

A kerék felszerelése új golyóscsapágyakkal:

3. Helyezze fel az új kereket.
4. A tengelyanyát fűjje le csavarbiztosító lakkal, illetve használjon új önzáró tengelyanyát, és szorosan húzza meg.

Olyan erősen csavarja rá az anyákat, hogy a kerekek ne kotyogjanak, de arra ügyeljen, hogy ne szorítsa rá túlságosan, mert az gátolja a kerekek forgását.

Ha a régi golyóscsapágyakat továbbra is használni szeretné, akkor a következő fejezetben leírtak szerint járjon el.



#### **VIGYÁZAT** - balesetveszély


• A tengelyanyán lévő önzáró gyűrűnek feszesen kell illeszkednie a tengelyhez. Ellenkező esetben az anyacsavar önbiztosító védelme nem hatásos, és menet közben meglazulhat.

### **A golyóscsapágy tisztítása és cseréje**



A gördeszkához ajánlott golyóscsapágyak zártak és kenőzsírral vannak töltve. A kenőzsír cseppfolyóssá válik használat közben, és beolajozza a golyóscsapágyakat.

Ezeket a golyóscsapágyakat nem kell utánzsírozni.

- ▷ A golyóscsapágyak átvizsgálása akkor különösen fontos, ha poros, olajos vagy nedves felületen gördeszkázott, vagy ha azok egyéb okokból vizesek lettek.
- ▷ Ha a golyóscsapágyak bármilyen okból vizesek lettek, akkor feltétlenül törölje őket szárazra egy ruhával.
- ▷ Ellenőrizze az összes rész épségét. Ha a golyóscsapágyak sérültek, cserélje ki őket. Csak a gördeszkához megfelelő golyóscsapágyakat használjon (lásd a „Műszaki adatok” fejezetet is).



1. Vegye le a kereket az előzőekben leírtak szerint.
2. Helyezzen egy kereket egy nem érzékeny felületre, nehogy valami megrongálódjon, ha az lecsúszna a csavarhúzó. Ne tartsa a kereket a kezében! Sérülésveszély.




3. A két golyóscsapács között egy távtartó hüvely található. Ennek épsége érdekében irányítsa a csavarhúzót a távtartó hüvely mellett a golyóscsapács belső szélére.

Ne nyomja meg a szerszámmal a golyóscsapág rézsínű gyűrűjét, mert az ezáltal megrongálódhat!

4. Egy kissé nyomja le a golyóscsapácsot, annyira hogy az ne akadjon el, majd helyezze a csavarhúzót az átellenes szélre, és ismét nyomja le. Így folytassa váltakozva, amíg ki nem nyomta a golyóscsapágot.



5. Általában a távtartó hüvely is automatikusan kiesik.  
Ha nem óvatosan nyomja ki.



6. Forgassa a kereket és ugyanezen a módon nyomja ki a második golyóscsapágyat.  
7. Helyezze be a távtartó hüvelyt és a két golyóscsapágyat az új kerékbe.

Mindkét golyóscsapágnak egyenesen és a kerékkel egy síkban kell elhelyezkednie. Ne álljanak ferdén vagy ne álljanak ki!

8. Fújja le a kis tengelyanyát csavarbiztosító lakkal, illetve használjon egy új önzáró tengelyanyát.



Vegye figyelembe a csavarbiztosító lakk termékismertetőjét is.

9. Szerelje vissza a kereket az előzőekben leírtak szerint.

Golyóscsapály típusok:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 608z            | - egyszerű golyóscsapály kezdők részére, rövid élettartam |
| 608zz Präzision | - jó golyóscsapály, közepes élettartam                    |
| 608zz ABEC1     | - nagyon jó golyóscsapály, hosszú élettartam              |
| 608zz ABEC3     | - nagyon jó golyóscsapály, hosszú élettartam              |
| 608zz ABEC5     | - nagyon jó golyóscsapály, hosszú élettartam              |
| 608zz ABEC7     | - nagyon jó golyóscsapály, hosszú élettartam              |

A kiszállításkor a 608zz ABEC7 típusú golyóscsapályak vannak beszerelve.

## Üzemzavar / Hibaelhárítás

---

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• A kerekek vagy a golyóscsapágyak zajosak.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tisztítsa meg a kerekeket és a golyóscsapágyakat a „Beállítás, tisztítás, karbantartás” című fejezetben leírtak szerint. Ellenőrizze a távtartó hüvelyeket és a golyóscsapágyakat, hogy nem kotyognak-e, valamint, hogy nem sérültek-e. Szükség esetén cserélje ki a részeket.</li></ul>                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• A kerekek nem forognak elég könnyedén.</li></ul>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Az új kerekeket be kell járatni, amíg kissé lazábban nem forognak.</li><li>• A golyók nagyon szorosan vannak behelyezve. A golyóscsapágy csak terhelés alatt, és a kenőzsír felmelegedésével fog optimálisan forogni.</li><li>• Fordítva helyezte be a golyóscsapágyat?</li><li>• Túl szorosra húzta a tengelyanyát?</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• A kerekek gyorsan kopnak.</li></ul>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• A göröngyös talajon gyorsabban elhasználódnak a kerekek.</li><li>• A használó testsúlyától függően esetleg használjon keményebb kerekeket. Kérjen tanácsot a szakkereskedésben.</li></ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• A tengelyanyákat nem lehet meghúzni.</li></ul>      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Olyan erősen húzza meg az anyákat, hogy a kerekek ne kotyogjanak, de arra ügyeljen, hogy ne húzza meg őket túlságosan, mert az fogja a kerekeket.</li></ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• A tengelyanyák mindig meglazulnak.</li></ul>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• A csavart minden kilazítás után be kell fűjni csavarbiztosító lakkal.</li></ul>  |
-

## Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

## Műszaki adatok

Modell:	358 390
Súly:	kb. 1800 g
Gördeszka mérete:	kb. 570 x 150 x 81/112 mm (h x sz x m)
Kerékméret:	60 mm $\emptyset$

Golyóscsapágy, használható típusok:  
608z, 608zz Präzision, 608zz ABEC1,  
608zz ABEC3, 608zz ABEC5, 608zz  
ABEC7

Világítás : LED-ek (nem cserélhetők)

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany,  
[www.tchibo.hu](http://www.tchibo.hu)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



---

### Maximális terhelhetőség és osztályozás

A gördeszka megfelel az EN 13613:2009 szabvány A osztályának (20 kg és 100 kg-os testsúly között használható).

A gördeszka nem alkalmas nagyobb mértékű megterheléshez.

---

**Cikkszám: 358 390**

---